

## Bezahlen mit Girocard, Kreditkarte oder Smartphone

①



Auf der unteren (größeren) Tastatur die Nummer des gewünschten Produktes eingeben

*Im Display wird der Kaufpreis angezeigt. Bitte lassen Sie sich nicht von der Aufforderung „Geld einwerfen“ irritieren.*

②



Karte oder Smartphone auf dem oberen Kartenleser ablegen bzw. an diesen halten

*Im Display wird ein Guthaben von 45 Euro angezeigt, lassen Sie sich bitte auch davon nicht irritieren!*

③



Falls erforderlich auf der oberen (kleineren) Tastatur die PIN eingeben und diese bestätigen oder die Zahlung auf dem Smartphone autorisieren

*Das gewünschte Produkt wird im Automat ausgewählt und in das Ausgabefach befördert.*

④



Produkt aus dem Ausgabefach entnehmen

***Achtung: Die Klappe zur Warenentnahme schließt ca. 30 Sekunden nach der Ausgabe!***

***Giro- bzw. Kreditkarte nicht vergessen!***