

Bezahlen mit der Kunden- oder Genossenschaftskarte

- ① Kunden- oder Genossenschaftskarte auf den unteren Kartenleser legen



Im Display wird das aktuelle Guthaben angezeigt.

- ② Auf der unteren (größeren) Tastatur die Nummer des gewünschten Produktes eingeben



Im Display werden der Kaufpreis und das neue Gesamtguthaben angezeigt, das gewünschte Produkt wird im Automat ausgewählt und in das Ausgabefach befördert.

- ③ Produkt aus dem Ausgabefach entnehmen



Achtung: Die Klappe zur Warenentnahme schließt ca. 30 Sekunden nach der Ausgabe!

Kunden- bzw. Genossenschaftskarte nicht vergessen!